



Teltonika TMT250 Gebruikershandleiding


Deze handleiding geeft een korte inleiding hoe de Teltonika TMT250 vanuit ON-IT standaard is geprogrammeerd en gebruikt kan worden.

Opladen

Aansluiting voor de lader welke magnetisch is.

Paniek knop.

Zodra deze 1X ingedrukt word zal de TMT250 direct een bericht sturen met de huidige locatie naar de server.



Power Knop

1x Kort Indrukken om in te schakelen
1X Lang indrukken om uit te schakelen

Led Indicatie (tijdens niet laden)

GPS Fix: 3x Groen

no GPS Fix: 3X Rood

Event (beweging actief): 1x Blauw

Batterij laag 30%: 3x Rood snel

Led Indicatie (tijdens laden)

Batterij Laden: 1x Groen

Batterij Vol: Permanent Groen

Batterij laden error: 1x Rood

Uitleg:

Zodra de tracker is ingeschakeld gaat deze direct opzoek naar een bruikbaar GPS signaal, dit kan aan de hand van de omgeving soms enige tijd duren, wenselijk is om de tracker even bij het raam naar te leggen na inschakeling om een GPS FIX te bereiken.

Zodra de tracker een FIX GPS heeft begint deze bij beweging direct Events aan te maken en deze te versturen naar de server (gps.on-it.net)

Mocht je manueel een event willen aanmaken om de werking te testen (zichtbaar op het dashboard gps.on-it.net) dan is een druk op de paniek knop voldoende om een bericht naar de server te sturen, als er geen GPS FIX aanwezig is word deze echter niet op een locatie gebonden.

Mocht er een bijzondere wens zijn omtrent een configuratie van een knop dan is dit altijd bespreekbaar, bijvoorbeeld om een specifiek alarm te creëren.